


SOMMAIRE


- Que faire si les écouteurs sans fil ne se connectent pas correctement ? P2
- Comment connecter mon iPhone et les écouteurs en Bluetooth ? P3
- Comment connecter mon téléphone Android et les écouteurs en Bluetooth ? P4
- L'étui va-t-il charger les écouteurs lorsqu'il n'est pas branché ? P5
- Pourquoi les écouteurs gauche ou droit perdent une connexion ? P5
- Les écouteurs sont-ils étanches ? P5
- Que faire si mon boîtier est difficile à ouvrir ? P5

■ QUE FAIRE SI LES ÉCOUTEURS SANS FIL NE SE CONNECTENT PAS CORRECTEMENT ?



Étape 1: Placez les écouteurs dans l'étui.

Appuyez sur les deux boutons sur le haut des écouteurs en même temps.



Étape 2: Appuyez sur les deux boutons en même temps, jusqu'à ce que tous les voyants s'éteignent.




Étape 3: Fermez le boîtier et branchez le câble de recharge USB dessus.

Appuyez sur le bouton "E" du boîtier pendant 6 secondes pour réinitialiser, puis laissez le boîtier se recharger.

Le produit doit fonctionner correctement après la recharge.


■ COMMENT CONNECTER MON IPHONE ET LES ÉCOUTEURS EN BLUETOOTH ?

Étape 1 : Assurez-vous que les écouteurs sans fil soient bien chargés.




Étape 2 : PARAMÉTRAGE DE VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE : Vérifiez le réglage du bouton Bluetooth, si le bouton est éteint, activez-le.


Appuyez sur les deux boutons sur le haut des écouteurs en même temps.



Étape 3 : SUR LES ÉCOUTEURS : Ouvrez le boîtier, appuyez sur les deux boutons de chaque écouteurs en même temps et attendez que la LED clignote rouge/bleu sur l'écouteur droit (si aucun flash, il faut réinitialiser les écouteurs).




Étape 4 : SUR VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE : Vérifiez la liste des connexions et voir si « Kappa P507076 » apparaît, cliquez dessus pour le connecter.



Étape 5 : SUR VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE : « Kappa P507076 » est connecté.


■ COMMENT CONNECTER MON TÉLÉPHONE ANDROID ET LES ÉCOUTEURS EN BLUETOOTH ?

Étape 1 : Assurez-vous que les écouteurs sans fil soient bien chargés.




Étape 2: PARAMÉTRAGE DE VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE : Vérifiez le réglage du bouton Bluetooth, si le bouton est éteint, activez-le.


Appuyez sur les deux boutons sur le haut des écouteurs en même temps.



Étape 3 : SUR LES ÉCOUTEURS : Ouvrez le boîtier, appuyez sur les deux boutons de chaque écouteurs en même temps et attendez que la LED clignote rouge/bleu sur l'écouteur droit (si aucun flash, il faut réinitialiser les écouteurs).



Étape 4 : SUR VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE : Vérifiez la liste des connexions et voir si « Kappa P507076 » apparaît, cliquez dessus pour le connecter.



Étape 5 : SUR VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE : « Kappa P507076 » est connecté.

▪ **L'ÉTUI VA-T-IL CHARGER LES ÉCOUTEURS LORSQU'IL N'EST PAS BRANCHÉ ?**

Oui, tant que la batterie du boîtier est chargée. L'étui chargera également vos écouteurs lorsqu'il est branché.

▪ **POURQUOI LES ÉCOUTEURS GAUCHE OU DROIT PERDENT UNE CONNEXION ?**

L'environnement et l'emplacement de votre téléphone portable peuvent entraîner des abandons périodiques. Il peut sembler que vous perdiez la connectivité avec votre oreillette gauche, mais c'est très probablement dû au fait que l'oreillette droite ne reçoit pas de signal stable depuis le téléphone. Si vous êtes dans un bureau ou dans un endroit très fréquenté qui reçoit de nombreux autres signaux Bluetooth, nous vous conseillons d'essayer de déplacer votre téléphone aussi près que possible de l'écouteur droit.

▪ **LES ÉCOUTEURS SONT-ILS ÉTANCHES ?**

Seuls les écouteurs ont obtenu l'étanchéité IPX4, NE PAS placer le boîtier de recharge près de l'eau ou dans un environnement très humide.

▪ **QUE FAIRE SI MON BOÎTIER EST DIFFICILE À OUVRIR ?**

Après quelques ouvertures et fermetures, l'ouverture du boîtier devient plus facile.

Si vos écouteurs ne fonctionnent toujours pas correctement, contactez votre station-service et échangez-les là-bas.